

ONKYO

## BXシリーズをご購入のお客様へ

### ディスプレイ開閉時の注意

このたびは、弊社製品をご購入いただきまことにありがとうございます。

本製品のディスプレイを開ける際には、必ず本製品付属のバッテリーを取り付けてから、ディスプレイを開けるようお願いいたします。

本製品は構造上、ディスプレイを開ける際に、ディスプレイ部が本体部に回り込む形になっております。

そのため、バッテリーを取り付けずに、バッテリー挿入部を持ってディスプレイを開けた場合、バッテリー挿入部で指などをはさんでしまう可能性があります。

